

1. Identification du produit et de l'entreprise

- **Nom du produit** : Support de rechange pour distributeur de ruban à friser 1 paire
- **Fabricant/Importateur** : Rocholz GmbH
- **Adresse** : DE 42553 Velbert, Nevigeser Str. 240-242
- **Contact** : info@rocholz.de

2. Description du produit

- **Utilisation prévue** : Distributeurs et appareils pour fournitures de fleuristerie, projets d'artisanat et travaux d'emballage.
- **Composition du matériau** :
  - **Matériaux** : métal, plastique, bois ou matériaux combinés.
  - **Composants** : lames de coupe, dispositifs de maintien, mécanismes à rouleaux, éventuellement revêtements antidérapants.

3. Dangers potentiels

- **Risque de blessures mécaniques** : Les lames ou les bords tranchants peuvent provoquer des coupures.
- **Risque d'écrasement** : mauvaise utilisation des dispositifs de maintien ou des mécanismes à rouleaux.
- **Risque de trébuchement** : s'il est mal placé sur les surfaces de travail ou sur le sol.
- **Contrainte du matériau** : Risque de casse si les pièces en plastique ou en métal sont soumises à des contraintes excessives.

4. Consignes de sécurité

4.1 Consignes générales de sécurité

- **Manipulez les lames tranchantes avec précaution** : Portez des gants pour éviter les coupures.
- **Assurer la stabilité** : utilisez les appareils sur des surfaces stables et planes.
- **Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques.**
- **Ne convient pas à la consommation ou à d'autres utilisations autres que celles prévues.**

4.2 Remarques sur l'utilisation

1. N'utilisez les distributeurs et les appareils que pour l'usage auquel ils sont destinés.
2. Vérifiez régulièrement les outils de coupe et remplacez-les s'ils sont usés.
3. N'ouvrez pas les appareils de force et ne les réparez pas de manière inappropriée.
4. En cas d'utilisation sur des surfaces glissantes, utilisez des patins antidérapants.

4.3 Instructions de stockage

- Conserver au sec et à l'abri de la poussière.
- Protégez les appareils des dommages mécaniques.
- Fixez ou couvrez les lames de coupe lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

5. Premiers secours

- **En cas de coupures** : Nettoyer et désinfecter la plaie et consulter un médecin si nécessaire.
- **En cas de blessures par écrasement** : refroidir la zone affectée et consulter un médecin si les symptômes sont graves.
- **En cas d'irritation cutanée causée par des revêtements de surface** : Nettoyer soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.

6. Mesures de lutte contre l'incendie

- **Agents extincteurs appropriés** : CO<sub>2</sub>, mousse, poudre.
- **Mesures spéciales** : Les pièces en plastique peuvent produire des fumées toxiques - porter une protection respiratoire.
- **Remarque** : les appareils eux-mêmes ne sont généralement pas inflammables, mais les pièces en plastique peuvent fondre.

7. Stockage et transport

- **Stockage:**
  - Rangez les appareils en toute sécurité et au sec.
  - Gardez les outils de coupe ou les lames couverts.
- **Transport:**
  - Protégez-vous des chocs et des dommages.
  - Sécurisez les outils de coupe pendant le transport.

8. Instructions d'élimination

- **Élimination en fonction du matériau** :
  - Pièces métalliques : Recyclage via les déchets métalliques.
  - Pièces en plastique : Éliminer conformément aux réglementations locales.
- Jetez les outils de coupe et les lames dans les points de collecte locaux ou conformément à la réglementation.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.

9. Informations supplémentaires

- Pour plus de détails sur une utilisation en toute sécurité, consultez les instructions sur l'emballage du produit.
- Des questions ? Contactez-nous à info@rocholz.de.