

1. Identification du produit et de l'entreprise

- **Nom du produit** : D rouleur sous-table pour papier et film ZAC 75 cm
- **Fabricant/Importateur** : Rocholz GmbH
- **Adresse** : DE 42553 Velbert, Nevigeser Str. 240-242
- **Contact** : info@rocholz.de

2. Description du produit

- **Utilisation pr vue** : Distributeurs et appareils pour fournitures de fleuristerie, projets d'artisanat et travaux d'emballage.
- **Composition du mat riau** :
 - **Mat riaux** : m tal, plastique, bois ou mat riaux combin s.
 - **Composants** : lames de coupe, dispositifs de maintien, m canismes   rouleaux,  ventuellement rev tements antid rapants.

3. Dangers potentiels

- **Risque de blessures m caniques** : Les lames ou les bords tranchants peuvent provoquer des coupures.
- **Risque d' crasement** : mauvaise utilisation des dispositifs de maintien ou des m canismes   rouleaux.
- **Risque de tr buchement** : s'il est mal plac  sur les surfaces de travail ou sur le sol.
- **Contrainte du mat riau** : Risque de casse si les pi ces en plastique ou en m tal sont soumises   des contraintes excessives.

4. Consignes de s curit 

4.1 Consignes g n rales de s curit 

- **Manipulez les lames tranchantes avec pr caution** : Portez des gants pour  viter les coupures.
- **Assurer la stabilit ** : utilisez les appareils sur des surfaces stables et planes.
- **Tenir   l' cart des enfants et des animaux domestiques.**
- **Ne convient pas   la consommation ou   d'autres utilisations autres que celles pr vues.**

4.2 Remarques sur l'utilisation

1. N'utilisez les distributeurs et les appareils que pour l'usage auquel ils sont destin s.
2. V rifiez r guli rement les outils de coupe et remplacez-les s'ils sont us s.
3. N'ouvrez pas les appareils de force et ne les r parez pas de mani re inappropri e.
4. En cas d'utilisation sur des surfaces glissantes, utilisez des patins antid rapants.

4.3 Instructions de stockage

- Conserver au sec et   l'abri de la pouss re.
- Prot gez les appareils des dommages m caniques.
- Fixez ou couvrez les lames de coupe lorsqu'elles ne sont pas utilis es.

5. Premiers secours

- **En cas de coupures** : Nettoyer et d sinfecter la plaie et consulter un m decin si n cessaire.
- **En cas de blessures par  crasement** : refroidir la zone affect e et consulter un m decin si les sympt mes sont graves.
- **En cas d'irritation cutan e caus e par des rev tements de surface** : Nettoyer soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.

6. Mesures de lutte contre l'incendie

- **Agents extincteurs appropri s** : CO , mousse, poudre.
- **Mesures sp ciales** : Les pi ces en plastique peuvent produire des fum es toxiques - porter une protection respiratoire.
- **Remarque** : les appareils eux-m mes ne sont g n ralement pas inflammables, mais les pi ces en plastique peuvent fondre.

7. Stockage et transport

- **Stockage:**
 - Rangez les appareils en toute s curit  et au sec.
 - Gardez les outils de coupe ou les lames couverts.
- **Transport:**
 - Prot gez-vous des chocs et des dommages.
 - S curisez les outils de coupe pendant le transport.

8. Instructions d' limination

- ** limination en fonction du mat riau** :
 - Pi ces m talliques : Recyclage via les d chets m talliques.
 - Pi ces en plastique :  liminer conform ment aux r glementations locales.
- Jetez les outils de coupe et les lames dans les points de collecte locaux ou conform ment   la r glementation.
- Recyclez les mat riaux d'emballage conform ment aux r glementations locales.

9. Informations suppl mentaires

- Pour plus de d tails sur une utilisation en toute s curit , consultez les instructions sur l'emballage du produit.
- Des questions ? Contactez-nous   info@rocholz.de.